Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(712)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (482)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-04 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставропољ (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярослављ (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов _ gsn@nt-rt.ru http://genus.nt-rt.ru/

SENSYS





Интерфейс системы SENSYS обеспечивает связь с колонкой из любого помещения вашего дома. Таким образом вы можете установить колонку в наиболее удобном для вас месте и управлять ею на расстоянии.

Интерфейс системы SENSYS просто и эффективно управляет терморегуляцией помещений и нагревом БГВ.

Предоставляет первую помощь в случае неисправности колонки, показывая тип неисправности и рекомендуемые способы ее устранения или же рекомендуя обратиться в Сервис. Данные инструкции являются неотъемлемой и основной частью изделия.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями, содержащимися в настоящей брощюре, так как в них приводятся важные сведения об эксплуатации и тех. обслуживании изделия.

Монтаж, техническое обслуживание изделия и любые другие операции должны осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим знаниями в соответствии с действующими нормативами и инструкциями производителя.

В случае неисправности и/или аномалий выключите изделие и не пытайтесь починить его самостоятельно, а вызовите квалифицированного техника.

Возможный ремонт с использованием исключительно оригинальных запасных частей должен выполняться только квалифицированными техниками. Несоблюдение приведенных выше инструкций компрометирует безопасную работу изделия и снимает с производителя всякую ответственность.

Перед чисткой наружных комплектующих необходимо обесточьте изделие.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.
- Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным, имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним животным.

Не производите никаких действий, для которых требуется демонтировать устройство.

🛆 Повреждение устройства.

Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или нестабильные приспособления для чистки устройства.

▲▲ Падение или защемление (раскладные лестницы).

Для чистки устройства не используйте растворители, агрессивные моющие средства или инсектициды.

△ Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей.

Не используйте устройства в целях, отличных от его использования для нормальных бытовых нужд.

△ Повреждение устройства из-за его перегрузки.

Повреждение предметов из-за неправильного обращения.

Не допускайте к использованию устройства детей или неопытных лиц.

Повреждение устройства по причине его неправильного использования.

Λ

ВНИМАНИЕ!

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием.

Не разрешайте детям играть с машиной.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ EU 2002/96/EC



Символ "перечеркнутая корзинка" на изделии означает, что завершении срока службы изделие нельзя выбрасывать с обычным мусором, оно должно быть сдано в центр раздельной утилизации электрических и электронных приборов или в магазин в случае приобретения нового аналогичного изделия.

Пользователь несет ответственность за сдачу изделия по окончании его срока службы в надлежающую организацию по утилизации. Надлежащий раздельный сбор мусора для последующей отправки старого изделия на экологически совместимую переработку и утилизацию способствует охране экологии и здоровья, а также позволяет рекуперировать материалы, из которых состоит изделие. За более подробной информацией касательно имеющихся систем утилизации обращайтесь в местную службу утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

технические характеристики

Технические данные					
Электропитание	BUS BridgeNet®				
Поглощение электроэнергии	макс. < 0,5 Вт				
Рабочая температура	-10 ÷ 60°C				
Температура складирования	-20 ÷ 70°C				
Длина и сечение провода bus					
ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ СОЕДИНЕНИИ ДАТЧИКА ПОМЕЩЕНИЯ С КОЛОНКОЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОМЕХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ДВОЙНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОВОД.	макс. 50 м - мин. 0,5 мм ²				
Буферная память	2 часа				
Соответствие нормативам LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC	CE				
Электромагнитные помехи	EN 60730-1				
Электромагнитное излучение	EN 60730-1				
соответствие нормативу	EN 60730-1				
Температурный датчик	NTC 5 k 1%				
Класс разрешения	0,1°C				



Кнопки и Дисплей:

1. кнопка назад Ӱ

(предыдущая страница)

- 2. регулятор
- 3. кнопка **ОК**

(подтверждение операции

или переход к главному меню)

4. ДИСПЛЕЙ



Лето

Зима

猦

(auto

.....

OFF колонка выключена

Почасовое программирование

割ごい) Ручной режим

Индикатор наличия пламени

Требуемая температура помещения

- Фактическая температура помещения
 - Требуемая температура помещения временное изменение температуры
- Внешняя температура
- Режим АВТО активирован
- Режим ОТПУСК активирован
- Отопление активировано
- H БГВ активировано
- Сигнализация сбоя
- (COMFORT) Режим комфорт активирован
- Давление в системе - (1,3 бар)

- - Наличие пламени
 - Гелиоэнергетическая

система активирована (если имеется)

- Полное меню:
- Настройки отопления
- Настройки горячей воды
- Характеристики системы
- Опции экрана

Символы, показываемые, только если установлена гелиоэнергетическая система:

- ___) Колонка
-]) Колонка в режиме
- 3) Радиальное отопление
- Бойлер с одним змеевиком
 - Бойлер с двойным змеевиком
- Бойлер с внутренним электронагревателем
- Коллектор гелиоэнергетической системы
- Циркуляционный насос
- Теплообменник
- Распределительный клапан
- (**¬ S1**) Датчик коллектора
- (**¬ S2**) Нижний датчик бойлера
- (**¬ S3**) Верхний датчик бойлера
- (**¬ S4**) Термостат радиального отопления
- Перегрев бойлера 3)
- Перегрев коллектора
- 🖅) 🛛 Функция против размерзания
- (2) Бактерицидная функция анти-Legionella premophilia
- (У) Функция вторичного охлаждения
- (В:В) Визуализация цифрового дисплея
- (
 Визуализация аналогового дисплея
- (🕗) Настраиваемое устройство

Первое включение

При первом подсоединении интерфейса системы SENSYS к колонке делается запрос выбора некоторых базовых настроек. В первую очередь необходимо выбрать язык интерфейса пользователя. Поверните регулятор и выберите нужный язык, нажмите кнопку ОК для подтверждения. Затем выставите дату и время. Поверните регулятор для выбора, нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора, поверните регулятор для настройки значения.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Сохраните настройки кнопкой ОК.

Нажмите кнопку ОК для входа в Меню. При помощи центрального регулятора просмотрите перечень меню и выбор параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

ВНИМАНИЕ

Некоторые параметры защищены кодом доступа (код безопасности), предохраняющим рабочие параметры колонки от неуполномоченного изменения.

структура меню пользователя

Функции устройства разделены на три уровня в завимимости от их значения и частоты использования.

- 1 Основная страница
- 2 Меню базовых настроек
- 3 Полное меню

Основная страница

В этом меню можно посмотреть состояние системы и настроить требуемую температуру помещения при помощи регулятора.

Меню базовых настроек

В этом меню открывается доступ к основным функциям: выбор режима: запрограммированный или ручной и рабочего режима (летний/зимний/выкл.)

Полное меню

В этом меню открывается доступ ко всем основным параметрам системы и к настройкам / изменению почасового программирования отопления.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

27/03/20	012 09:00	
Темпер	атура в помещении 🔋 65°С	
Треб	уемая температура 🛯 🔭 36°С	
	Нажмите "ОК" для входа в меню	
МЕНЮ	↓ БАЗОВЫХ НАСТРОЕК	
80	Программы таймера	
÷1	ЛЕТО / ЗИМАг / ВЫКЛ	
I	Меню котла	
	\checkmark	
10	Программы таймера	
÷	ЛЕТО / ЗИМАг / ВЫКЛ	
₹	Меню котла	
	\checkmark	
10	Программы таймера	
ŗ.	ЛЕТО / ЗИМАг / ВЫКЛ	
	Меню котла	

RUS

структура меню пользователя

 Требуемая температура	
Режим настроек Программа Ручной	
Режим рааботы ЛЕТО ЗИМА ВЫКЛ	
 ПОЛНОЕ МЕНЮ Настройки отопления Настройки ГВС Пап Производительность установки Кастройки дисплея	 Заданная t отопления Настройки таймера Программа Отпуск Терморегуляция
Настройки отопления Настройки ГВС Производительность установки Кастройки дисплея	Заданная I ГВС Пониженная I ГВС Настройки таймера
Настройки отопления Настройки ГВС производительность установки Настройки дисплея	Активные источники Произведено энергии Снижение выброса СО2 Количество воды для душа Журнал сбоев
Щ Настройки отопления	Язык Время и дата основная индикация → Подсветка дисплея в ожидании Подсветка

настройки дисплея

Главная страница дистанционного управления может быть персонализирована. На главной страние можно проверить время, дату и режим работы колонки, заданную температуру или фактическую, отмеченную интерфейсом системы, почасовое программирование, активированные источники энергии (если имеются) и экономию выделения СО₂.

Для доступа к настройкам дисплея нажмите кнопку OK.

Поверните регулятор и выберите:

- Полное меню

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:

Настройки экрана

Нажмите кнопку ОК.

В меню "**Настройки экрана**" можно выбрать следующие параметры:

- Язык

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите нужный язык.

Нажмите кнопку ОК для подтвержления выбора и нажмите кнопку назад " 🕉 " для возврата к предыдущей странице.

Поверните регулятор и выберите

Дата и время

Нажмите кнопку ОК.

При помощи регулятора выберите день, нажмите кнопку ОК, поверните регулятор для выбора точной даты, нажмите кнопку ОК для подтверждения и перейдите к выбору месяца, затем года, всегда подтверждая настройку кнопкой ОК.

При помощи регулятора выберите время, нажмите кнопку ОК, поверните регулятор для выставления точного времени, нажмите кнопку ОК для подтверждения и перейдите к выбору и выставлению минут.



Установка даты и времени

настройки дисплея

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. При помощи регулятора выберите декретное время, нажмите кнопку ОК, выберите автоматический или ручной, нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку ОК для подтвержления выбора и нажмите кнопку назад " 🕉 " для возврата к предыдущей странице.

Поверните регулятор и выберите:

Начальная страница

при настройке начальной страницы можно выбрать данные, выводимые на экран. Выбрав "Персонализируемую" визуализацию, можно выбрать все нужные данные. В качестве альтернативы можно выбрать одну из готовых визуализаций: Базовая Активированные источники энергии Экономия СО2 Базовая колонка Полная колонка Гелиоэнергетическая система (если имеется)

Зоны (если имеется)

FWS (если имеется)

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажмите кнопку назад" 🛇 " для возврата к предыдущей странице.

Поверните регулятор и выберите:

 Яркость в режиме энергосбережения настройте регулятором яркость дисплея в режиме энергосбережения.
 Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
 Поверните регулятор и выберите:

Синхронизация по времени подсветки

задайте регулятором время подсветки дисплея после последнего использования интерфейса системы, когда дисплей не используется в течение определенного времени.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор и выберите:

 Синхронизация по времени начальной страницы:

регулятором задайте время ожидания визуализации главной страницы.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Нажмите кнопку назад " 🛇 " для возврата к предыдущей странице.

рабочий режим колонки

Для выбора рабочего режима колонки нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается:

- Запрограммированный/Ручной
- Летний / Зимний / Выкл.
- Полное меню

Поверните регулятор и выберите:

- Летний / Зимний / Выкл. Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:
- (📕) ЛЕТНИЙ

нагрев бытовой горячей воды, исключение отопления.

- (інн 🕂) зимний

нагрев бытовой горячей воды и отопление.

- () выкл.

колонка выключена, режим против размерзания включен. При включенном режиме против размерзания на дисплее показывается символ:

" 🔆 ". Этот режим является защитой о т размерзания трубопроводов.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Вновь нажмите кнопку ОК для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- Запрограммированный/Ручной Нажмите кнопку ОК.
 Поверните регулятор и выберите:
- (🐌 🔍) ручной

колонка будет работать в ручном режиме. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Вновь нажмите кнопку ОК для возврата к предыдущей визуализации.



Выбор зимнего режима



Выбор ручного режима

RUS

настройка температуры помещения

(Запрограммированный/Ручной) См. параграф "рабочие режимы колонки".

Регуляция температуры помещения в ручном режиме

Поверните рукоятку для настройки нужного значения температуры помещения. На дисплее показывается заданное значение. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. На дисплей возвращается предыдущее изображение.

Регуляция температуры помещения в режиме почасового программирования

Пока действует режим почасового программирования можно временно изменить заданную температуру помещения.

Поверните рукоятку и задайте нужное значение температуры помещения. Нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается заданная температура и время, в течение которого требуется держать действующим изменение.

Поверните рукоятку для настройки времени окончания действия изменения, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

На дисплее показывается символ " 🗊 🛣 напротив нужного значения температуры, действующего в течение действия изменения.

Нажмите кнопку "назад" " 🛇 " для выхода из режима настройки без сохранения изменения.

Интерфейс системы SENSYS сохранит значение температуры вплоть до истечения заданного времени, после чего вернется к ранее заданному значению температуры помещения.



Изменение температуры помещения



Изменение температуры помещения в режиме почасового программирования

настройка температуры горячей воды отопления

Для доступа к настройкам отопления нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Настройки отопления

Нажмите кнопку ОК. Для настройки температуры подачи поверните регулятор и выберите:

- Заданная температура отопления Нажмите кнопку ОК. На дисплее показывается:
- Заданная Т в Зоне 1
- Заданная Т в Зоне 2
- Заданная Т в Зоне З

Поверните регулятор и выберите:

- Заданная Т в Зоне 1

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и задайте температуру подачи выбранной зоны.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Повторите вышеописанную операцию для настройки температуры подачи в других зонах, если они имеются.

Нажмите два раза кнопку назад " 🖒 ".

Для доступа к настройкам бытовой горячей воды нажмите кнопку ОК.



Изменение температуры горячей воды отопления

почасовое программирование отопления

Почасовое программирование позволяет колонке обогревать помещение согласно Вашим нуждам.

Для настройки почасового программирования отопления нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите-

Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

Настройки отопления

Нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается:

- Заданная температура отопления
- Почасовое программирование
- Режим "отпуск"
- Автоматический режим

Поверните регулятор и выберите:

- **Почасовое программирование** Нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается:

- Свободное программирование
- Программирования с инструкциями
- Программы, заданные на фабрике
- Программирование/ручной

Поверните регулятор и выберите:

- **СВОБОДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ** Нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается:

- Все зоны
- Зона 1
- Зона 2
- Зона З

Поверните рукоятку и выберите зону, для которой требуется выполнить почасовое программирование:

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

Задайте Комфорт Т

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и измените значение температуры помещения на период комфорт (на дисплее мигает значение температуры).

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор и выберите

Задайте Пониженную Т

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и измените значение температуры помещения на период пониженной температуры (на дисплее мигает значение температуры).

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор и выберите

- Программирование

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите день или дни недели, которые требуется запрограммировать.

При каждом выборе дня нажимайте кнопку ОК для подтверждения.

На дисплее показываются выбранные дни для программирования с рамкой.

Поверните регулятор и выберите "сохранить". Нажмите кнопку ОК, поверните рукоятку и задайте начало периода отопления, соответствующего мигающему значению. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Нажмите кнопку ОК и поверните рукоятку для настройки времени окончания периода комфорт.

При необходимости добавить новые периоды поверните рукоятку и выберите Добавить период, нажмите кнопку ОК.

Повторите вышеописанную процедуру для настройки начала и окончания добавленного периода комфорт.

По завершении программирования поверните рукоятку и выберите Сохранить.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор и выберите:

- Оставшиеся дни

при наличии еще незапрограммированных дней и повторите вышеописанные операции

Поверните регулятор и выберите:

- Изменение

для изменения возможных ранее запрограммированных периодов

Поверните регулятор и выберите:

- Выход

для выхода из режима почасового программирования.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. На дисплей возвращается предыдущее изображение. Нажмите кнопку назад " 🕉 " для возврата к визуализации главной страницы.

Для облегчения операций почасового программирования конфигурация может быть выполнена посредством:

- Программирования с инструкциями

- Программ, заданных на фабрике

Поверните регулятор и выберите:

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИНСТРУКЦИЯМИ

Нажмите кнопку ОК.

Поверните рукоятку и выберите зону, для которой требуется выполнить почасовое программирование.

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

Программирование

Нажмите кнопку ОК.

Затем следуйте поэтапно инструкциям, которые поочередно показываются на дисплее.



Выбор дней почасовое программирование отопления



Настройка периода комфорт почасовое программирование отопления

RUS

почасовое программирование отопления

- ПРОГРАММЫ, ЗАДАННЫЕ НА ФАБРИКЕ

Нажмите кнопку ОК.

Поверните рукоятку и выберите зону, для которой требуется выполнить почасовое программирование. Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

- Программирование

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите из:

- Семейная программа
- Программа без обеда
- Полуденная программа
- Всегда включено

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Поверните рукоятку для просмотра дней и времени начала и завершения программы отопления.

Поверните рукоятку и выберите "сохранить", нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку "назад" " 🕉 " для возврата к предыдущей визуализации.

- ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ/РУЧНОЙ

(этот режим позволяет выбрать управление отоплением зон запрограммированное или ручное)

Нажмите кнопку ОК.

Поверните рукоятку и выберите зона, для которой выполняется настройка. Выберите режим почасового программирования или ручной.

Нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку "назад" " 👌 " для возврата к предыдущей визуализации.

Для настройки температуры помещения достаточно повернуть рукоятку.

В зависимости от рабочего режима колонки



Выбор полуденной программы



Выбор рабочего режима зоны 2

работа в ручном режиме отопления

Ручной режим отключает почасовое программирование отопления.

Ручной режим позволяет поддерживать отопление в непрерывном режиме.

Для выбора работы колонки в ручном режиме нажмите кнопку ОК для входа в Меню.

Поверните регулятор и выберите:

- Запрограммированный/Ручной

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:

- Ручной

Поверните регулятор для выбора Ручного режима, нажмите кнопку ОК.

Вновь нажмите кнопку ОК для сохранения настроек. На дисплей возвращается предыдущее изображение.

Нажмите кнопку "назад" вплоть до возврата к визуализации главной страницы.



Выбор ручного режима

настройка температуры бытовой горячей воды

Поверните регулятор и выберите:

Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Настройка горячей воды Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

 Заданная температура горячей воды

Нажмите два раза кнопку ОК.

Поверните регулятор и задайте нужную температуру бытовой горячей воды. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку назад " **5**" для возврата к предыдущей странице.

Режим комфорт позволяет сократить время ожидания активации запроса бытовой горячей воды.

Поверните регулятор и выберите:

- Комфорт

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Отключена
- Синхронизирован по времени

(позволяет поддерживать вторичный теплообменник горячим в течение периодов простоя колонки, повышая таким образом комфорт)

Всегда включено



Выбор настройки температуры горячей воды



Выбор запрограммированного по времени режима Комфорт

почасовое программирование бытовой горячей воды

RUS

Для настройки почасового программирования бытовой горячей воды нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

Настройка горячей воды

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите.

- Почасовое программирование Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор для выбора:

- Свободное программирование
- Программы, заданные на фабрике

Поверните регулятор для выбора:

- **Свободное программирование** Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Программа горячей воды
- Вспомогательный таймер (Модуль мгновенного нагрева горячей воды, Насос рециркуляции БГВ, Накопитель с электронагревателем)

В обоих случаях поверните регулятор и задайте температуру комфорт и пониженную, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор для выбора:

Программирование

Нажмите кнопку ОК. Для программирования следуйте инструкциям, приведенным в разделе "почасовое программирование отопления". Поверните регулятор для выбора:

- Программы, заданные на фабрике Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Программирование горячей воды
- Вспомогательный таймер (Модуль мгновенного нагрева горячей воды, Насос рециркуляции БГВ, Накопитель с электронагревателем)

В обоих случаях поверните регулятор и задайте температуру комфорт и пониженную, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор для выбора:

- Программирование

Нажмите кнопку ОК. Для программирования следуйте инструкциям, приведенным в разделе "почасовое программирование отопления", параграф "программы, заданные на фабрике":

- Семейная программа
- Программа без обеда
- Полуденная программа
- Всегда включено.

Нажмите кнопку ОК для подтвержления выбора и нажмите кнопку назад " 🕉 " для возврата к предыдущей визуализации.

Для программирования одной из специальных функций нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Настройки отопления

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Режим "отпуск"
- Автоматический режим

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

В режиме "отпуск" отопление отключается на период отпуска.

- РЕЖИМ "ОТПУСК"

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:

- ВКЛ.(включает режим)
- ВЫКЛ. (отключает режим)

Нажмите кнопку ОК.

При выборе ВКЛ. поверните регулятор для выбора даты возвращения из отпуска. Это позволит интерфейсу системы в заданный день возобновить работу в ранее заданном режиме.

Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек, на дисплее показывается предыдущая страница.

На странице активированных источников энергии при включенном режиме "отпуск"

появляется символ " [

Режим АВТО автоматически задает рабочий режим колонки в зависимости от типа монтажа и от условий окружающей среды. Терморегуляция в здании заключается в поддержании постоянной температуры в помещениях при изменении климатических условий.

- РЕЖИМ АВТО

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- ВКЛ.(включает режим)
- ВЫКЛ. (отключает режим)

Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек, на дисплее показывается предыдущая страница.

Если температура горячей воды отопления не соответствует требуемой, можно повысить ее или понизить посредством параметра заданной температуры отопления.

На дисплее показывается линейка изменения.

Нажмите кнопку назад " 👌 " для возврата к визуализации главной страницы.

На странице активированных источников энергии при включенном режиме "авто"

появляется символ "auto".

Гелиоэнергетик и Бойлер (если имеется)

При наличии гелиоэнергетической системы можно вывести на диплей энергетические характеристики установленной системы.

Поверните регулятор и выберите

Полное меню

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

- Характеристики системы Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Активированные источники энергии
- Производительность кВт/ч
- сэкономленная СО2
- Кол-во приемов душа
- Обнуление Сообщений

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

 Активированные источники энергии

Показывает энергию, выработанную солнечной панелью за время от 24 часов до недели или за год.

Производство кВт/ч

Показывает энергию, выработанную солнечной панелью за время от 24 часов до недели или за год.

Экономия СО2

Показывает экономию CO2 в кг относительно расстоянию, проделанному в автомобиле

- Кол-во приемов душа

Показывает процент горячей воды, имеющейся в накопителе и количество душей, которое можно принять.

- Обнуление Сообщений Обнуляет все сообщения.

На главной странице также можно посмотреть данные установленной гелиоэнергетической системы.



Страница активированных источников энергии



Страница производительности кВт/ч

RUS

Позиционирование

Прибор отмечает температуру в помещении, следовательно, при выборе места его установки необходимо учитывает некоторые факторы.

Установите прибор вдали от источников тепла (батарей отопления, солнечного света, печей и т.д.) и от сквозняков или окон, что может скомпрометировать считывание температуры окружающей среды. Установите прибор на высоте примерно 1,50 м от пола.



Монтаж должен выполнять квалифицированный техник.

Перед монтажом обесточьте колонку.

Настенный монтаж

Крепление к стене интерфейса системы Sensys должно быть выполнено перед подсоединением к линии BUS.

- перед подсоединением проводов к основанию интерфейса системы отодвиньте защитную крышку разъема и поднимите ее (схема 1),
- подсоедините пару проводов к разъему (как указано на предыдущей странице) и закройте защитную крышку (схема 2),
- откройте отверстия, необходимые для крепления
- прикрепите основание прибора к коробке на стене шурупами из комплекта (схема),
- установите интерфейс системы на основание, слегка протолкнув его вниз (схема 4).









Подсоединение колонки

Передача, прием и расшифровка сигналов производится посредством протокола BUS BridgeNet[®], связывающего колонку с интерфейсом системы.

- подсоедините пару проводов к разъему BUS на плате колонки
- подсоедините пару проводов от разъема BUS к зажиму интерфейса системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При соединении сенсора помещения с колонкой во избежание помех используйте экранированный провод или телефонный провод.



структура меню технического раздела

— Язык, дат сохранени	т а и время (Следуйте указаниям на дисплее, нажмите кнопку ОК при каждом вводе, требующем я)
 Настройк	ка Сети BUS BridgeNet (варьируемый перечень в зависимости от подсоединенных устройств)
_ Дистан	нционное управление (местное) 🔀
_ Управл	пение гелиоэнергетической системой 🏼 🖉
Колон	ка
Полное м	пеню (на следующих страницах перечислены все имеющиеся меню/параметры)
Конфигу	рация с инструкциями (варьируемый перечень в зависимости от подсоединенных устройств)
Управ	ление гелиоэнергетической системой (следуйте инструкциям, приведенным в документа-
ции к г	елиоэнергетической системе)
Колон	ка
Па	раметры
	Параметры газа: 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
	Параметры регуляции: 220 - 231 - 223 - 245 - 246
	Визуализация: 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835
	30НЫ: 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830
	оцедуры с инструкциями
	Подпитка системы
	Удаление воздуха из системы
Des	Тазоанализатор
- re.	Тостирование
	Тастирование циркуляционного насоса
	Тестирование прехходового клапана
<u>س</u>	
Ψy	
	Сброс Напоминания о тех, обслуживании
	До техобслуживания осталось месяцев
Тех. обсл	уживание (варьируемый перечень в зависимости от подсоединенных устройств)
Управ	ление гелиоэнергетической системой (следуйте инструкциям, приведенным в документа-
ЦИЙ К Г	елиоэнергетической системе)
[—] Қолон	ка
└─ Па	раметры
	Параметры газа: 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270
	Визуализация: 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835
	Замена платы колонки: 220 - 226 - 228 -229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253
Сбои Над	дисплее показываются 10 последних сбоев с указанием кода, описания, даты.
— Пов	ерните регулятор для просмотра сбоев

Внимание

Для обеспечения безопасности и исправной работы интерфейса системы его запуск в эксплуатацию должен выполняться квалифицированным техником, обладающими всеми знаниями согласно закону.

Порядок включения

- Установите интерфейс системы в соединительные направляющие, слегка протолкнув его вниз, после короткой инициализации интерфейс системы подсоединен;
- На дисплее показывается "Выбрать язык".
 Поверните регулятор и выберите нужный язык.
 Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- На дисплее показывается дата и время.
 При помощи регулятора выберите день, нажмите кнопку ОК, поверните регулятор для выбора точной даты, нажмите кнопку ОК для подтверждения и перейдите к выбору месяца, затем года, всегда подтверждая настройку кнопкой ОК.

При помощи регулятора выберите время, нажмите кнопку ОК, поверните регулятор для выставления точного времени, нажмите кнопку ОК для подтверждения и перейдите к выбору и выставлению минут.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. При помощи регулятора выберите декретное время, нажмите кнопку ОК, выберите автоматический или ручной, нажмите кнопку ОК.

На дисплее показывается начальная страница.

- Нажмите одновременно кнопки назад " " и "ОК" вплоть до появления на дисплее "Ввод кода".
- Поверните регулятор для ввода технического кода (234), нажмите кнопку ОК, на дисплее показывается ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:
- Язык, дата и время
- Настройка сети Bus BridgeNet[®]
- Полное меню
- Конфигурация с инструкциями
- Техническое обслуживание
- Сбои

Поверните регулятор и выберите:

- НАСТРОЙКА СЕТИ BUS Bridgenet

На дисплее показывается перечень устройств, подсоединенных к системе:

- Дистанционное управление (местное)
- Управление гелиоэнергетической системой
- Колонка
- ...

Устройства, которые можно конфигурировать, помечены символом " 🔀 ".

Для установки правильной зоны, к которой относится интерфейс системы, поверните регулятор и выберите:

- Дистанционное управление (местное) Нажмите кнопку ОК для подтвержления выбора и нажмите кнопку назад " 🏷 " для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- ПОЛНОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и просмотрите разные меню для выбора:

- 0 Сеть
- 1 Время-Дата-Язык
- 2 Настройки Колонки
- 3 Гелиоэнергетическая система
- 4 Параметры Зоны 1
- 5 Параметры Зоны 2

- 6 Параметры Зоны 3
- 7 Тестирование и вспомогательные функции
- 8 Параметры Сервиса
- 9 Параметры Ibrido
- 10 Другое периферийное оборудование
- 11 Свободный (периф. устр-ва 2-ого уровня)
- 12 Свободный (периф. устр-ва 2-ого уровня)
- 13 Свободный (периф. устр-ва 2-ого уровня)
- 14 Зона 4
- 15 Зона 5
- 16 Зона 6

Выберите нужное меню, нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор для настройки или визуализации значения. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Нажмите кнопку "назад" " 🛇 " для возврата к предыдущей визуализации.

Для облегчения настройки параметров без входа в Полное меню можно выполнить конфигурацию посредством меню быстрого доступа "Конфигурация с инструкциями".

Поверните регулятор и выберите:

- КОНФИГУРАЦИЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите одно из показанных устройств.

 Управление гелиоэнергетической системой (если имеется)

(следуйте инструкциям, приведенным в документации к гелиоэнергетической системе)

- Колонка

Поверните регулятор и выберите:

- Колонка

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

- Параметры
- Процедуры с инструкциями
- Режим Тестирование
- Функции Сервиса

Поверните регулятор и выберите:

Параметры

(позволяет просмотреть и задать основные параметры для правильной работы колонки) Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и просмотрите разные настраиваемые параметры:

- Параметры газа
- Параметры регуляции
- Визуализация
- Зоны

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку "назад" " 🕉 " для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- Процедуры с инструкциями

(Процедуры с инструкциями - хорошая помощь для настройки параметров колонки. Поверните регулятор и выберите перечень процедур, пошагово объясняющих порядок правильной конфигурации.)

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и просмотрите разные настраиваемые параметры:

- Заполнение системы
- Удаление воздуха из системы
- Газоанализатор

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку "назад" " 🕉 " для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

Режим Тестирование

(Этот режим позволяет управлять правильной работой комплектующих колонки.) Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите Тестирование, которое требуется выполнить:

- Тестирование циркуляционного насоса
- Тестирование трехходового клапана
- Тестирование вентилятора

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Нажмите кнопку назад " 🛇 " для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- Функции Сервиса

(Этот режим позволяет сохранить данные, полученные из Сервиса, и напоминания о тех. обслуживании.)

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и просмотрите разные настраиваемые параметры:

- Данные Сервиса
- Активация напоминаний о тех. обслуживании
- Сброс напоминаний о тех. обслуживании

- До тех. обслуживания осталось месяцев Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку назад " 🕉" для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(При необходимости проверить или конфигурировать некоторые основные параметры для правильной работы колонки) Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

 Управление гелиоэнергетической системой (если имеется)

(следуйте инструкциям, приведенным в документации к гелиоэнергетической системе)

- Колонка

Поверните регулятор и выберите:

- Колонка

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:

- Параметры

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и просмотрите разные параметры:

Параметры газа

- Визуализация

Замена платы колонки

Нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку назад " 🛇" для возврата к предыдущей визуализации.

Поверните регулятор и выберите:

- СБОИ

Нажмите кнопку ОК. Поверните регулятор и выберите:

 Управление гелиоэнергетической системой (если имеется)

(следуйте инструкциям, приведенным в документации к гелиоэнергетической системе)

- Управление многозональными системами (если имеются)
- Колонка

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите

- Колонка

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор для просмотра на дисплее последних 10 зарегистрированных сбоев.

Для настройки параметров терморегуляции нажмите одновременно кнопки назад " 🕉 " и "ОК" вплоть до появления на дисплее "Ввод кода".

Поверните регулятор для ввода технического кода (234), нажмите кнопку ОК, на дисплее показывается **Технический раздел**.

Поверните регулятор и выберите Полное меню.

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

4 Параметры Зоны 1

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

4.2 Настройки Зоны 1

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

4.2.0 Диапазон Т 3 1

Нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите диапазон температуры:

- 0 низкая температура
- 1 высокая температура

Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Поверните регулятор и выберите:

4.2.1 Выбор типа

нажмите кнопку ОК

Поверните регулятор и задайте тип установленной терморегуляции:

 0 Фиксированная температура на подаче

- 1 Устройства ВКЛ./ВЫКЛ.
- 2 Только Датчик Помещения
- 3 Только Уличный Датчик

- 4 Датчик Помещения + Уличный Датчик нажмите кнопку ОК

Поверните регулятор и выберите:

4.2.2Кривая терморегуляции

нажмите кнопку ОК Поверните регулятор и задайте кривую в зависимости от типа системы отопления и нажмите кнопку ОК.

 низкотемпературная система (напольные панели)

кривая от 0,2 до 0,8

 высокотемпературная система (радиаторы)

кривая от 1,0 до 3,5

Проверка пригодности выбранной кривой требует длительного времени, в течение которого может потребоваться некоторая корректировка.

При понижении внешней температуры (зимой) могут выявиться три условия:

- температура в помещении понижается, что означает необходимость выбора более резкой кривой
- температура в помещении повышается, что означает необходимость выбора более плавной кривой
- температура в помещении остается стабильной, что означает правильно выбранную кривую

После выбора кривой, обеспечивающей стабильную температуру в помещении, необходимо проверить значение температуры

Поверните регулятор и выберите:

4.2.3 Параллельное перемещение

нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и задайте нужное значение. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если температура в помещении выше нужного значения, необходимо переместить кривую параллельно вниз. Если же температура в помещении ниже нужного значения, необходимо переместить ее параллельно вверх. Если температура в помещении соответствует выбранному значению, кривая является правильной.

На приведенном ниже графическом изображении кривые разделены на две группы:

низкотемпературные системы

- высокотемпературные системы

Разделение кривых на две группы обусловлено разной исходной точкой самих кривых, которая для высокотемпературных систем будет + 10°С, поправка, которая обычно зависит от температуры подачи воды в системы такого типа при климатической терморегуляции.

Поверните регулятор и выберите:

4.2.4 Пропорциональное Влияние Помещения

нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и задайте оптимальное значение, затем нажмите кнопку ОК. Влияние датчика помещения может быть отрегулировано от 20 (максимальное влияние) до 0 (влияние исключено). Таким образом можно отрегулировать влияние температуры в помещении на расчет температуры подачи воды в систему.

Поверните регулятор и выберите:

4.2.5 Максимальная температура на подаче

нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и задайте оптимальное значение, затем нажмите кнопку ОК.

Поверните регулятор и выберите:

4.2.6 Минимальная температура на подаче

нажмите кнопку ОК

Поверните регулятор и задайте оптимальное значение, затем нажмите кнопку ОК.

Повторите вышеописанные операции для настройки значений для зон 2 и 3, выбрав меню 5 и 6.



МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
0			СЕТЬ		
0	2		Сеть BUS		
0	2	0	Существующая сеть BUS	Колонка Интерфейс системы Управление гелиоэнергетической системой Mhoroфункциональный Energy Manager Energy Manager ibrido Управление каскадным соедине- нием Тепловой насос Сенсор помещения Мультзональное управление Дистанционный модем Mhoroфункциональный зажим Fresh Water Station Управление бассейнами Интерфейс пользователя Управление для нескольких по- мещений	
0	3		Интерфейс системы		
0	3	0	Номер зоны	Зона не выбрана Зона выбрана	
0	3	1	Корректировка температуры помещения		
0	3	2	Интерфейс версии SW		
0	4		Дисплей колонки		
0	4	0	Зона, задаваемая на дисплее		
0	4	1	Синхронизация по времени подсветки		
0	4	2	Отключить кнопку терморегуляции		
2			ПАРАМЕТРЫ КОЛОНКИ		
2	0		Общие настройки		
2	0	0	Настройки температуры БГВ		
2	1		Общие параметры		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
2	1	0	Общие параметры колонки		
2	2		Настройки		
2	2	0	Уровень плавного зажигания		
2	2	1	Высокое отношение модуляции	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	2	2	Модуляция вентилятора	 Исключена Активирована 	
2	2	3	Термостат пола или ТП 2	 Термостат пола Термостат помещения 2 	
2	2	4	Терморегуляция	 Отсутствует Имеется 	
2	2	5	Задержка Включения Отопления	0. Отключена 1. 10 сек 2. 90 сек 3. 210 сек	
2	2	6	Конфигурация стандартных колонок	 Монокамера открыта Монокамера открыта VMC Герметичная монокамера фиксированный вентилятор Герметичная монокамера модулирующий вентилятор Битермическая камера открыта Битермическая герметичная камера 	
2	2	7	Гибридная колонка	0. Исключена 1. Активирована	
2	2	8	Версия Колонки	 Проточ. колонка БГВ и отопл. Внеш. накопитель с датчиком ОТК Внеш. накопитель с Термостат Микронакопитель Накопит. стратиф. воды Накопитель 	
2	2	9	Номинальная мощность колонки		
2	3		Отопление-1		
2	3	0	Макс. абсолют. мощ. отопления		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
2	3	1	Макс. регулируемая мощность отопления		
2	3	2	Процент макс. мощности БГВ		
2	3	3	Процент мин. мощности		
2	3	4	Процент макс. мощности отопления		
2	3	5	Тип задержки включения отопления	 Ручной Автоматический 	
2	3	6	Настройка задержки включения		
2	3	7	Пост-циркуляция отопления		
2	3	8	Работа циркуляционного насоса	 Низкая скорость Высокая скорость Модуляция 	
2	3	9	Дельта Т модуляции циркул. насоса		
2	4		Отопление-2		
2	4	0	Минимальное давление		
2	4	1	Давление тревоги		
2	4	2	Давление наполнения		
2	4	3	Пост-вентиляция отопления	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	4	4	Время повышения темп. отопления		
2	4	5	Макс. ШИМ насоса		
2	4	6	Мин. ШИМ насоса		
2	4	7	Датчик давления отопления	 Только датчики Т Реле мин. давления Датчик давления 	
2	4	8	Активация полу-авоматического наполнения		
2	4	9	Коррекция внешней температуры		
2	5		БГВ		
2	5	0	Функция Комфорт	 Отключена Синхронизирован по времени Всегда активирована 	

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
2	5	1	Продолж. антицирк. Comfort		
2	5	2	Задержка включения БГВ		
2	5	3	Логика выключения горелки БГВ	 Терморегулятор против извест- ковых отложений Контрольное значение + 4°С 	
2	5	4	Пост-охлаждение БГВ	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	5	5	Задержка БГВ->Отопл.		
2	5	6	Celectic	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	5	7	Бактерицид. функция анти-Legionella premophilia	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	5	8	Частота функции анти-Legionella premophilia		
2	5	9	Температура объекта анти-Legionella premophilia		
2	6		Принудительное включение колонки		
2	6	0	Активация ручного режима	 Стандартный режим Ручной режим 	
2	6	1	Принудительное включение насоса колонки	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	6	2	Принудительное включение вентилятора	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	6	3	Принудительное включение клапана-распре- делителя	БГВ Отопление	
2	6	4	Принудительное включение насоса БГВ	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	6	5	Принудительное включение модуля Aerotech	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	7		Проверочные циклы		
2	7	0	Чистка дымохода	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	7	1	Цикл выпуска воздуха	ВКЛ ВЫКЛ.	
2	8		Сброс меню		
2	8	0	Возвращение к заводским настройкам	OK = Да, esc = HET	
3			ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
3	0		Общие настройки		
3	0	0	Настройка темпепратуры накопителя		
3	0	2	Настройка темпер. Пониж. Т Накопителя		
3	1		Статистика солнечных панелей		
3	1	0	Гелиоэнергетик		
3	1	1	Гелиоэнергетик 2		
3	1	2	Общее время ВКЛ. насоса гелиоэнергетика		
3	1	3	Общее время перегрева коллектора гелиоэнер- гетика		
3	2		Настройки гелиоэнергетика 1		
3	2	0	Бактерицид. функция анти-Legionella premophilia	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	2	1	Водопроводная схема	 Не определена Основание с одним змеевиком Основание с двойным змеевиком Основание с двойным змеевиком Накопитель с электронагревателем Дополнительный источник энергии для отопления 	
3	2	2	Работа электрического сопротивления	 EDF Синхронизирован по времени 	
3	2	3	Дельта Т коллектора для запуска насоса		
3	2	4	Дельта Т коллектора для остановки насоса		
3	2	5	Мин. Т коллектора для запуска насоса		
3	2	6	Краткий старт насоса для циркуляции тепло- носителя и измерения температуры коллектора	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	2	7	Функция вторичного охлаждения	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	2	8	Заданное значение накопителя с газом		
3	2	9	Температура против размерзания коллектора		

MEHIO	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
3	3		Настройки гелиоэнергетика 2		
3	3	0	Настройки расхода жидкости		
3	3	1	Цифровой блок циркуляции	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	3	2	Наличие датчика даления	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	3	3	Наличие анода Pro-Tech	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	3	4	Функция Вспом. Вывода	 Запрос подпитки Сигнализация Насос дестратификации 	
3	3	5	Дельта Т объекта модуляции		
3	3	6	Частота функции анти-Legionella premophilia		
3	3	7	Температура объекта анти-Legionella premophilia		
3	3	8	Общий параметр гелиоэнергетика		
3	3	9	Общий параметр гелиоэнергетика		
3	4		Ручной режим		
3	4	0	Активация ручного режима	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	4	1	Активирован насос гелиоэнергетика	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	4	2	Активирован 3-ходовой клапан	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	4	3	Активирован Вспом. Вывод	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	4	4	Активирован Вывод Out	ВКЛ ВЫКЛ.	
3	4	5	Контроль смесительного клапана	0. ВКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
3	5		Диагностика гелиоэнергетика 1		
3	5	0	Температура коллектора гелиоэнергетика		
3	5	1	Нижний датчик бойлера		
3	5	2	Верхний датчик бойлера		
3	5	3	Температура на обратной линии отопления		

MEHIO	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
3	5	4	Датчик на подаче в коллектор		
3	5	5	Датчик на выходе из коллектора		
3	6		Диагностика гелиоэнергетика 2		
3	6	0	Расход цикуляции гелиоэнергетика		
3	6	1	Давление цикуляции гелиоэнергетика		
3	6	2	Емкость накопителя	 He определена 1501 2001 3001 	
3	6	3	Количество душей, которые можно принять		
3	6	4	% заполнения бойлера		
3	8		Архив сбоев		
3	8	0	Последние 10 сбоев		
3	8	1	Сброс перечня сбоев	Сброс? ОК=Да, еsc=Нет	
3	9		Сброс Меню		
3	9	0	Возвращение к заводским настройкам		
4			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 1		
4	0		Настройка температуры		
4	0	0	Дневная температура		
4	0	1	Ночная температура		
4	0	2	Заданная температура Z1		
4	0	3	Температура против размерзания зоны		
4	1		Общие параметры		
4	1	0	Общий параметр зоны		
4	1	1	Общий параметр зоны		
4	1	2	Общий параметр зоны		

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
4	2		Настройки Зоны1		
4	2	0	Температурный диапазон	 Низкая температура Высокая температура 	
4	2	1	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ/ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный датчик 	
4	2	2	Кривая терморегуляции		
4	2	3	Параллельное перемещение		
4	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		
4	2	5	Макс. Т		
4	2	6	Мин. Т		
4	2	7	Тип циркуляции отопления	 Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный контроль помещения 	
4	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		HYD
4	3		Диагностика Зоны1		
4	3	0	Температура помещения		
4	3	1	Заданная температура помещения		
4	3	2	Температура на подаче		
4	3	3	Температура на возврате		
4	3	4	Состояние запроса тепла Z1	ВКЛ ВЫКЛ.	

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
4	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
4	4		Устройства Зоны 1		
4	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
4	4	1	Дельта Т объекта модуляции		
4	4	2	Постоянная скорость насоса		
5			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 2		
5	0		Настройка температуры		
5	0	0	Дневная температура		
5	0	1	Ночная температура		
5	0	2	Температура Зоны 2		
5	0	3	Температура против размерзания зоны		
5	1		Общие параметры		
5	1	0	Общий параметр зоны		
5	1	1	Общий параметр зоны		
5	1	2	Общий параметр зоны		
5	2		Настройки Зоны 2		
5	2	0	Температурный диапазон	 Низкая температура Высокая температура 	
5	2	1	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ/ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный датчик 	
5	2	2	Кривая терморегуляции		
5	2	3	Параллельное перемещение		
5	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
5	2	5	Макс. Т		
5	2	6	Мин. Т		
5	2	7	Тип циркуляции отопления	 Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное ото- пление Только пропорциональный контроль 	
5	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		HYD
5	3		Диагностика Зоны 2		
5	3	0	Температура помещения		
5	3	1	Заданная температура помещения		
5	3	2	Температура на подаче		
5	3	3	Температура на возврате		
5	3	4	Состояние запроса тепла Z2	ВКЛ ВЫКЛ.	
5	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
5	4		Устройства Зоны 2		
5	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
5	4	1	Дельта Т объекта модуляции		
5	4	2	Постоянная скорость насоса		
6			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ З		
6	0		Настройка температуры		
6	0	0	Дневная температура		
6	0	1	Ночная температура		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
6	0	2	Температура Зоны 2		
6	0	3	Температура против размерзания зоны		
6	1		Общие параметры		
6	1	0	Общий параметр зоны		
6	1	1	Общий параметр зоны		
6	1	2	Общий параметр зоны		
6	1	1	Настройки Зоны З		
6	1	2	Температурный диапазон	 Низкая температура Высокая температура 	
6	1	3	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ./ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный датчик 	
6	1	4	Кривая терморегуляции		
6	1	5	Параллельное перемещение		
6	2		Настройки Зоны З		
6	2	0	Макс. Т		
6	2	1	Мин. Т		
6	2	2	Тип циркуляции отопления	 Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный контроль помещения 	
6	2	3	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		HYD

МЕНЮ	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
6	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		
6	2	5	Макс. Т		
6	2	6	Мин. Т		
6	2	7	Тип циркуляции отопления	Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный кон- троль помещения	
6	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		
6	3		Диагностика Зоны З		
6	3	0	Температура помещения		
6	3	1	Заданная температура помещения		
6	3	2	Температура на подаче		
6	3	3	Температура на возврате		
6	3	4	Состояние запроса тепла Z3	ВКЛ ВЫКЛ.	
6	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
6	4		Устройства Зоны З		
6	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
6	4	1	Дельта Т объекта модуляции		
6	4	2	Постоянная скорость насоса		
7			модуль зоны		
7	1		Ручной режим		
7	1	0	Активация ручного режима	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	1	1	Управление насосом Z1	ВКЛ ВЫКЛ.	

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
7	1	2	Управление насосом Z2	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	1	3	Управление насосом Z3	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	1	4	Управление смесит. клапаном Z2	0. ВЫКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
7	1	5	Управление смесит. клапаном Z3	0. ВЫКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
7	2		Модуль зоны		
7	2	0	Водопроводная схема	 Не определена МСD МGM II MGM III MGZ I MGZ II MGZ III 	
7	2	1	Коррекция Т на подаче		
7	2	2	Функция Вспом. Вывода	 Запрос тепла Внешний насос Сигнализация 	
7	2	3	Коррекция внешней температуры		
7	3		Общие параметры		
7	3	0	Общий параметр модуля зоны		
7	3	1	Общий параметр модуля зоны		
7	3	2	Общий параметр модуля зоны		
7	4		Ручной режим 2		
7	4	0	Активация ручного режима	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	4	1	Управление насосом Z1	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	4	2	Управление насосом Z2	ВКЛ ВЫКЛ.	
7	4	3	Управление насосом Z3	ВКЛ ВЫКЛ.	

MEHIO	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
7	4	4	Управление смесит. клапаном Z2	0. ВЫКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
7	4	5	Управление смесит. клапаном Z3	0. ВЫКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
7	5		Модуль зоны 2		
7	5	0	Водопроводная схема	 Не определена МСD МGM II MGM III MGZ I MGZ II MGZ III 	
7	5	1	Коррекция Т на подаче		
7	5	2	Функция Вспом. Вывода	 Запрос тепла Внешний насос Сигнализация 	
7	5	3	Коррекция внешней температуры		
7	6		Общие параметры 2		
7	6	0	Общий параметр зоны		
7	6	1	Общий параметр зоны		
7	6	2	Общий параметр зоны		
7	8		Архив сбоев		
7	8	0	Последние 10 сбоев		
7	8	1	Сброс перечня сбоев	Обнулить? ОК=Да, esc=Heт	
7	8	2	Последние 10 сбоев 2		
7	8	3	Обнуление перечня сбоев 2	Обнулить? ОК=Да, esc=Heт	
7	9		Сброс Меню		
7	9	0	Возвращение к заводским настройкам	Обнулить? ОК=Да, esc=Heт	
7	9	1	Возвращение к заводским настройкам 2	Обнулить? ОК=Да, esc=Heт	

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
8			ПАРАМЕТРЫ СЕРВИСА		
8	1		Статистика		
8	1	0	Часы ВКЛ. горелки отопления (ч x10)		
8	1	1	Часы ВКЛ. горелки БГВ (ч х10)		
8	1	2	Кол-во отрывов пламени (кол-во x10)		
8	1	3	Кол-во циклов включения (кол-во х10)		
8	1	4	Средняя продолжительность запросов тепла		
8	1	5	Число циклов подпитки		
8	2		Колонка		
8	2	0	Уровень модуляции горелки		
8	2	1	Режим вентилятора	ВКЛ ВЫКЛ.	
8	2	2	Скорость вентилятора х обор./мин		
8	2	3	Уровень скорости насоса	 ВЫКЛ. Низкая скорость Высокая скорость 	
8	2	4	Положение распределительного клапана	0. БГВ 1. Отопление	
8	2	5	Расход БГВ л/мин		
8	2	6	Состояние реле давления дыма	0. Открыт 1. Закрыт	
8	2	7	% модуляции насоса		
8	2	8	Мгновенная мощность		
8	3		Температура колонки		
8	3	0	Заданная температура отопления		
8	3	1	Температура на линии подачи отопления		
8	3	2	Температура на обратной линии отопления		
8	3	3	Фактическая температура БГВ		

МЕНЮ	МЕНЮ	IIAPAMETP	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
8	3	4	Температура дыма		
8	3	5	Внешняя температура		
8	4		Гелиоэнергетик и бойлер		
8	4	0	Фактическая температура в накопителе		
8	4	1	Температура коллектора гелиоэнергетика		
8	4	2	Температура на линии подачи БГВ		
8	4	3	Нижний датчик бойлера		
8	4	4	Заданная температура бойлера стратиф. воды		
8	5		Сервис		
8	5	0	До техобсл. осталось мес.		
8	5	1	Вкл. напоминания о техобсл.	ВКЛ ВЫКЛ.	
8	5	2	Отмена напоминаний о тех. обслуживании	Отменить? ОК=Да, esc=Нет	
8	5	3	Состояние засорения теплообменника БГВ	 Теплообменник БГВ ОК Частично засорен Сильно засорен Заменить 	
8	5	4	Модель платы HW		
8	5	5	Модель платы SW		
8	5	6	Состояние наполнения расширительного со- суда	0. Наполнить 1. ОК	
8	6		Архив сбоев		
8	6	0	Последние 10 сбоев		
8	6	1	Сброс перечня сбоев	Сброс? ОК=Да, esc=Нет	
8	7		Общие параметры		
8	7	0	Общий параметр колонки зоны		
8	7	1	Общий параметр колонки зоны		
4	7	2	Общий параметр колонки зоны		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
9			ПАРАМЕТРЫ IBRIDO		
9	0		Параметры пользователя		
9	0	0	Eco / Comfort	0. Eco Plus 1. Eco 2. Средний 3. Комфорт 4. Комфорт Плюс	НҮВ
9	0	1	Принудительное включение вручную теплового насоса /колонки	 Автоматическое Только колонка Только тепловой насос 	HYB
9	1		Статистика Energy Manager		
9	1	0	Часы работы теплового насоса (ч/10)		
9	1	1	Тепловой насос Кол-во циклов запусков (кол- во/10)		
9	1	2	Тепловой насос Кол-во циклов оттаивания (кол- во/10)		
9	1	3	Часы работы насоса колонки+Теплового насо- са (ч/10)		
9	2		Стоимость энергии 1		
9	2	0	Внешняя Т отключения колонки		
9	2	1	Внешняя Т отключения теплового насоса		
9	2	2	Отклонение от макс. задаваемой температуры теплового насоса		
9	2	3	Ограничение частоты компрессора НР		
9	2	4	Мин. отношение стоимости электроэнергии/ газа		
9	2	5	Макс. отношение стоимости электроэнергии/ газа		
9	2	6	Отношение Первичной энергии/Электроэнер- гии		
9	2	7	Логика Energy Manager	 Максимальная экономия Максимальная экологичность 	

MEHIO	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
9	2	8	Заданная-факт. Т помещения при вкл. колонке		
9	3		Стоимость энергии 2		
9	3	0	Ночной режим теплового насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
9	3	1	Время начала ночного режима теплового насо- са [чч:мм]		
9	3	2	Время окончания ночного режима теплового насоса [чч:мм]		
9	3	3	Стоимость кВтч газа (PCS)		
9	3	4	Стоимость кВтч электроэнергии		
9	3	5	Стоимость кВтч электроэнергии по сокращен- ному тарифу		
9	3	6	Общий параметр energy manager		
9	3	7	Общий параметр energy manager		
9	3	8	Общий параметр energy manager		
9	4		Температура теплового насоса		
9	4	0	Внешняя температура		
9	4	1	Температура на линии подачи теплового насоса		
9	4	2	Температура на линии возврата теплового на- соса		
9	4	3	Температура испарителя теплового насоса		
9	4	4	Температура газа теплового насоса		
9	4	5	Тепловой насос температура конденсации (ICT)		
9	5		Состояние теплового насоса		
9	5	0	Фактическая частота компрессора		
9	5	1	Модуляция, запрошенная компрессором		
9	5	2	Рассчитанная модуляция колонки		

МЕНЮ	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
9	5	3	Рабочий режим теплового насоса	 Дежурный режим Отсутствует Теплый режим Оттаивание 	
9	5	4	Тепловой насос Сбой на плате ODU		
9	5	5	Тепловой насос Сбой платы HYDI		
9	5	6	Тепловой насос код сбоя платы ODU		
9	5	7	Тепловой насос код сбоя платы HYDI		
9	5	8	Состояние Energy Manager		
9	6		Инфо Energy Manager		
9	6	0	Фактическая стоимость кВтч с теплового насоса		
9	6	1	Фактическая стоимость кВтч с колонки		
9	6	2	Расчетная стоимость кВтч с теплового насоса		
9	6	3	Расчетная стоимость кВтч с колонки		
9	6	4	Температура на линии подачи отопления		
9	6	5	Температура на обратной линии отопления		
9	6	6	Состояние Насоса отопления	0. Выключен 1. Включен	
9	7		Проверочные циклы НР		
9	7	0	Принудительный режим оттаивания теплового насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
9	7	1	Принудительный режим компрессора теплово- го насоса с постоянной частотой	ВКЛ ВЫКЛ.	
9	8		Архив сбоев		
9	8	0	Последние 10 сбоев		
9	8	1	Сброс перечня сбоев	Сброс? ОК=Да, еsc=Нет	
9	9		Сброс Меню		
9	9	0	Возвращение к заводским настройкам	Сброс? ОК=Да, esc=Нет	

MEHIO	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
10			FRESH WATER STATION		
10	0		Параметры пользователя		
10	0	0	Настройка темпепратуры накопителя		
10	1		Ручной режим		
10	1	0	Активация ручного режима	ВКЛ ВЫКЛ.	
10	1	1	Активирован насос гелиоэнергетика	ВКЛ ВЫКЛ.	
10	1	2	Активирован 3-ходовой клапан	ВКЛ ВЫКЛ.	
10	1	3	Активирован Вспом. Вывод	ВКЛ ВЫКЛ.	
10	1	4	Контроль смесительного клапана	0. ВЫКЛ. 1. Открыт 2. Закрыт	
10	2		Параметры FWS		
10	2	0	Водопроводная схема	 Не определена Без насоса рециркуляции БГВ С насосом рециркуляции БГВ 	
10	2	1	Тип насоса рециркуляции БГВ	 Синхронизирован по времени После водоразбора 	
10	2	2	Общий параметр FWS		
10	2	3	Общий параметр FWS		
10	2	4	Общий параметр FWS		
10	3		Диагностика FWS		
10	3	0	Температуры на лини подачи БГВ		
10	3	1	Температура на входе БГВ		
10	3	2	Температура на обратной линии отопления		
10	3	3	Температура на линии подачи отопления		
10	3	4	Расход БГВ		
10	3	5	Нижний датчик бойлера		
10	3	6	Общий расход БГВ		

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
10	3	7	Общее время работы насоса FWS		
11			МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА		
11	0		Общее		
11	0	0	Выбор функции	 Не определена З прямых зоны Сообщение о сбоях и сброс Дифференциальный термостат Термостат Синхронизированный по времены вывод 	
11	0	1	Активация ручного режима	ВКЛ ВЫКЛ.	
11	0	2	Управление OUT1	ВКЛ ВЫКЛ.	
11	0	3	Управление OUT2	ВКЛ ВЫКЛ.	
11	0	4	Управление OUT3	ВКЛ ВЫКЛ.	
11	1		Диагностика		
11	1	0	Температура IN1		
11	1	1	Температура IN2		
11	1	2	Температура IN3		
11	1	3	Состояние OUT1		
11	1	4	Состояние OUT2		
11	1	5	Состояние OUT3		
11	2		Дифференциальный термостат		
11	2	0	Дифференциальное включение термостата		
11	2	1	Дифференциальное выключение термостата		
11	2	2	Максимальная температура IN1		
11	2	3	Максимальная температура IN2		
11	2	4	Минимальная температура IN1		
11	3		Термостат		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
11	3	0	Заданная температура термостата		
11	3	1	Гистерезис термостата		
11	4		Общие параметры		
10	4	0	Общий многофункциональный параметр		
10	4	1	Общий многофункциональный параметр		
10	4	2	Общий многофункциональный параметр		
10	4	3	Общий многофункциональный параметр		
10	4	4	Общий многофункциональный параметр		
10	4	5	Общий многофункциональный параметр		
10	4	6	Общий многофункциональный параметр		
14			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 4		
14	0		Настройка температуры		
14	0	0	Дневная температура		
14	0	1	Ночная температура		
14	0	2	Заданная температура Z4		
14	1		Общие параметры		
14	1	0	Общий параметр зоны		
14	1	1	Общий параметр зоны		
14	2		Настройки Зоны 4		
14	2	0	Температурный диапазон Зоны 4	 Низкая температура Высокая температура 	
14	2	1	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ/ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный датчик 	
14	2	2	Кривая терморегуляции		

МЕНЮ	МЕНЮ	IIAPAMETP	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
14	2	3	Параллельное перемещение		
14	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		
14	2	5	Макс. температура		
14	2	6	Мин. температура		
14	2	7	Тип циркуляции отопления	Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный кон- троль помещения	
14	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		
14	3		Диагностика Зоны 4		
14	3	0	Температура помещения		
14	3	1	Заданная температура помещения		
14	3	2	Температура на подаче		
14	3	3	Температура на возврате		
14	3	4	Состояние запроса тепла Z 4	ВКЛ ВЫКЛ.	
14	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
14	4		Устройства Зоны 4		
14	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
14	4	1	Дельта Т объекта модуляции		
14	4	2	Постоянная скорость насоса		
15			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 5		
15	0		Настройка температуры		
15	0	0	Дневная температура		

MEHIO	MEHIO	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
15	0	1	Ночная температура		
15	0	2	Заданная температура Z5		
15	0	3	Температура против размерзания зоны		
15	1		Общие параметры		
15	1	0	Общий параметр зоны		
15	1	1	Общий параметр зоны		
15	2		Настройки Зоны 5		
15	2	0	Температурный диапазон Зоны 5	 Низкая температура Высокая температура 	
15	2	1	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ/ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный датчик 	
15	2	2	Кривая терморегуляции		
15	2	3	Параллельное перемещение		
15	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		
15	2	5	Макс. температура		
15	2	6	Мин. температура		
15	2	7	Тип циркуляции отопления	Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный кон- троль помещения	
15	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		
15	3		Диагностика Зоны 5		
15	3	0	Температура помещения		

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
15	3	1	Заданная температура помещения		
15	3	2	Температура на подаче		
15	3	3	Температура на возврате		
15	3	4	Состояние запроса тепла Z5	ВКЛ ВЫКЛ.	
15	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
15	4		Устройства Зоны 5		
15	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
15	4	1	Дельта T объекта модуляции		
15	4	2	Постоянная скорость насоса		
16			ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ 6		
16	0		Настройка температуры		
16	0	0	Дневная температура		
16	0	1	Ночная температура		
16	0	2	Заданная температура Z6		
16	0	3	Температура против размерзания зоны		
16	1		Общие параметры		
16	1	0	Общий параметр зоны		
16	1	1	Общий параметр зоны		
16	1	2	Общий параметр зоны		
16	2		Настройки Зоны 6		
16	2	0	Температурный диапазон Зоны б	 Низкая температура Высокая температура 	
16	2	1	Выбор типа терморегуляции	 Фиксированная температура на подаче Устройства ВКЛ/ВЫКЛ. Только Датчик Помещения Только Уличный Датчик Датчик Помещения + Уличный Датчик 	

МЕНЮ	МЕНЮ	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	диапазон	ПРИ- МЕЧА- НИЕ
16	2	2	Кривая терморегуляции		
16	2	3	Параллельное перемещение		
16	2	4	Пропорциональное Влияние Помещения		
16	2	5	Макс. температура		
16	2	6	Мин. температура		
16	2	7	Тип циркуляции отопления	Быстрые батареи отопления Средние батареи отопления Медленные батареи отопления Быстрое радиальное отопление Среднее радиальное отопление Медленное радиальное отопление Только пропорциональный кон- троль помещения	
16	2	8	Макс. интегральное воздействие на датчик по- мещения		
16	3		Диагностика Зоны б		
16	3	0	Температура помещения		
16	3	1	Заданная температура помещения		
16	3	2	Температура на подаче		
16	3	3	Температура на возврате		
16	3	4	Состояние запроса тепла Z3	ВКЛ ВЫКЛ.	
16	3	5	Состояние насоса	ВКЛ ВЫКЛ.	
16	4		Устройства Зоны б		
16	4	0	Модуляция насоса зоны	 Постоянная скорость Модулирующая дельту Т Модулирующая давление 	
16	4	1	Дельта Т объекта модуляции		
16	4	2	Постоянная скорость насоса		

таблица кодов сбоев

СБОЙ		ОПИСАНИЕ		
1	01	Перегрев		
1	02	Сбой датчика давления		
1	03			
1	04			
1	05	Недостаточный напор циркуляции		
1	06			
1	07			
1	08	Требуется подпитка системы		
1	11	Нажать кнопку подпитки		
1	09	Высокое давление воды		
1	10	Неисправен датчик ОТОПЛ		
1	12	Неисправен датчик ЗАДЕРЖКИ		
1	14	Сбой внеш. датчика		
1	16	Сработал термостат радиального ото- пления		
1	18	Неисправность датчика первичной циркуляции		
1	20			
1	21			
1	22	Соой колонки		
1	23			
1	P1			
1	P2	Недостаточный напор циркуляции		
1	P3			
1	P4	Требуется подпитка системы		
1	P4	Нажать кнопку подпитки		
1	P5	Подпитка не завершена		
1	P6	Подпитка не завершена		
1	P7	Слишком частые подпитки		
1	P8	Слишком частые подпитки		
2	01	Неисправен датчик БГВ		
2	02	Неисправен нижний датчик накоп.		
2	03	Неисправен датчик накопителя		

С	БОЙ	ОПИСАНИЕ
2	04	Неисправен датчик колл. гелиоэнерге- тика
2	05	Неисправен датчик на входной линии БГВ
2	07	Макс. темп. коллектора гелиоэнергетика
2	08	Защита от размерз. коллектора гелио- энергетика
2	09	Перегрев накопителя
2	10	Неисправен верхний датчик накопителя
2	11	Неисправен датчик на обратной линии отопления гелиоэнергетика
2	12	Неисправен датчик на входной линии в коллектор
2	13	Неисправен датчик на выходе из кол- лектора
2	14	Не определена водопроводная схема гелиоэнергетика
2	15	Неиспр. датчика давления гелиоэнер- гетика
2	16	Требуется подпитка гелиоэнерг. сист.
2	17	Неисправность анода
2	P1	Требуется подпитка гелиоэнерг. сист.
2	P2	Бактерицидная обработка против Legionella premophilia не завершена
2	40	Сбой гелиоэнерг. сист.
2	41	Сбой гелиоэнерг. сист.
2	50	Не определена водопроводная схема
2	51	Неисправен датчик выхода БГВ FWS
2	52	Неисправен датчик на входной линии отопления FWS
2	53	Неисправен датчик на выходной линии отопления FWS
2	54	Неисправен датчик на входной линии БГВ FWS
2	70	Сбой FWS
2	71	Сбой FWS
3	01	Сбой диспл. ЭСППЗУ

таблица кодов сбоев

СБОЙ		ОПИСАНИЕ
3	02	Сбой связи GP-GIU
3	03	Сбой платы
3	04	Частые разблокировки
3	05	Сбой платы
3	06	Сбой платы
3	07	Сбой платы
3	P9	Запрограммированное Тех. Обслужи- вание Вызов Сервиса
3	08	Сбой конфигурации АТМ
3	09	Сбой реле газа
3	11	Сбой колонки
3	12	Сбой колонки
4	01	Сбой связи модем-Bus
4	02	Сбой модем-GPRS
4	03	Сбой Sim-карты
4	04	Сбой связи модем-РСВ
4	05	Сбой модем-In1
4	06	Сбой модем-In2
4	11	Отсутствует датчик помещения Z1
4	12	Отсутствует датчик помещения Z2
4	13	Отсутствует датчик помещения Z3
4	14	Отсутствует датчик помещения Z4
4	15	Отсутствует датчик помещения Z5
4	16	Отсутствует датчик помещения Z6
4	20	Перегрузка питания bus (*)
4	21	Сбой колонки
4	22	Сбой колонки
5	01	Отсутствие пламени
5	02	Пламя без газа
5	04	Отрыв пламени
5	P1	1 Зажигание не удалось
5	P2	2 Зажигание не удалось
5	P3	Отрыв пламени

С	БОЙ	ОПИСАНИЕ
5	P4	Отрыв пламени
5	10	
5	11	Соои колонки
6	01	
6	02	Соой датчика дыма
6	04	Низк. скорость вент.
6	05	Неисправен датчик дыма
6	07	Реле давл. ВКЛ. Вент. ВЫКЛ.
6	08	Реле давл. ВКЛ. Вент. ВЫКЛ.
6	09	Перегрев дыма
6	10	Сработал датчик теплообменника
6	12	Сбой вентилятора
6	P1	Задержка пневмореле дыма
6	P2	Сработало пневмореле дыма
6	P4	Низк. скорость вент.
6	20	Сбой колонки
6	21	Сбой колонки
7	01	Неисправен датчик на линии подачи Z1
7	02	Неисправен датчик на линии подачи Z2
7	03	Неисправен датчик на линии подачи Z3
7	04	Неисправен датчик на линии подачи Z4
7	05	Неисправен датчик на линии подачи Z5
7	06	Неисправен датчик на линии подачи Z6
7	11	Неисправен датчик на обратной линии Z1
7	12	Неисправен датчик на обратной линии Z2
7	13	Неисправен датчик на обратной линии Z3
7	14	Неисправен датчик на обратной линии Z4
7	15	Неисправен датчик на обратной линии Z5
7	16	Неисправен датчик на обратной линии Z6

RUS

таблица кодов сбоев

C	БОЙ	ОПИСАНИЕ			
7	22	Перегрев Зоны2			
7	23	Перегрев ЗоныЗ			
7	25	Перегрев Зоны5			
7	26	Перегрев Зоны 6			
7	50	Не определена водопроводная схема			
7	51	Chair agus			
7	52	СООИ ЗОН			
9	01	Сбой связи BUS Energy Manager			
9	02	Неисправен датчик на линии подачи сепаратора			
9	03	Неисправен датчик на обратной линии сепаратора			
9	04	Блокировка теплового насоса Типа 1			
9	05	Тепловой насос Сбой датчика испарителя			
9	06	Тепловой насос Сбой датчика газа			
9	07	Тепловой насос Сбой датчика HST			
9	08	Тепловой насос Сбой внешнего темпера- турного датчика			
9	09	Тепловой насос Сбой датчика ОМТ			
9	10	Отсутствие связи с HYDI			
9	11	Неисправен датчик давления (СА) тепло- вого насоса			
9	12	Неисправен датчик давления (СС) тепло- вого насоса			
9	13	Неисправен датчик на линии подачи (СА) теплового насоса			
9	14	Неисправен датчик на линии подачи (СС) теплового насоса			
9	15	Неисправен датчик конденсатора тепло- вого насоса			
9	16	Сбой связи теплового насоса HYDI-ODU			
9	17	Неисправен датчик на обратной линии теплового насоса			
9	18	Блокировка теплового насоса Типа 2			

Архантельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (482)249-28-31 Вологара (8142)276-03-48 Вологара (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-01-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красковрас (891)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)35-64-93 Набережные Чельны (8552)20-53-41

СБОЙ ОПИСАНИЕ Тепловой насос в ожидании повторного 9 19 включения 9 20 Сбой датчиков сепаратора (Ручной+Сеть) Сбой отношения стоимости электро-9 21 энергии/газа 9 22 Блокировка теплового насоса 9 23 Сбой давления циркуляции отопления 24 9 Сбой связи с НР 9 25 Колонка отсутствует 9 30 Сбой Energy Manager 9 31 Сбой Energy Manager

Возврат в режим

В случае блокировки на дисплее интерфейса системы показывается код сбоя, означающий тип остановки и причину блокировки.

Для возврата в рабочий режим следуйте инструкциям на дисплее или, если сбой не устраняется, рекомендуем обратиться в уполномоченный Центр Технического Сервиса.

(*) Перегрузка питания BUS

Может случиться сбой перегрузки питания BUS, вызванный связью трех или более устройств, установленных в системе. Устройства, которые могут перегрузить сеть BUS:

- Многозональный модуль
- Группа насоса гелиоэнергетической системы
- Модуль мгновенного нагрева БГВ

Во избежание риска перегрузки питания BUS необходимо переключить миковыключатель 1 на одной из электронных план в устройствах, подсоединенных к системе (кроме колонки), в положение ВЫКЛ., как показано на схеме.



Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов gsn@nt-rt.ru . http://genus.nt-rt.ru/

Самара (846)206-03-16

Саратов (845)249-38-78

Санкт-Петербург (812)309-46-40